

InstandhaltungsCockpit

Technische Beschreibung

Anlage zur Benutzerdokumentation Oktober 2009

Frank Ostwald Leiter Marketing/Vertrieb

P&S Consulting GmbH "Wir leben Instandhaltung" Am Kiekenbusch 10 47269 Duisburg Tel. 02 03-75 99 0-29 Mobil: 0172-2 76 30 16 E-Mail: <u>frank.ostwald@ps-consulting.de</u> Internet: <u>www.ps-consulting.de</u> alagis

alagis

2



Inhalt

1. Allgemeines 4
2. Installation5
2.1. Objektliste
2.2. Start des Programms 6
2.3. User – Parameter zur Datenselektion
2.4. User – Berechtigungsprüfung 9
3. Tabellen
3.1. Tabelle – /ALOGIS/PM_STAT1 10
3.2. Tabelle – /ALOGIS/PM_STAT2 12
3.3. Pflege der Statustabelle /ALOGIS/PM_STAT2 15
3.4. Tabelle – /ALOGIS/PM_MAPA 17
3.5. Tabelle – /ALOGIS/PM_CUST1 19
3.6. Tabelle – /ALOGIS/PM_HRDAT 25
3.7. Tabelle – /ALOGIS/PM_PL_SH 26
4. Legenden
5. Sprachen 29
5.1. Texte
5.2. Datenelemente und Domäne 32
5.3. Tabellen
5.4. Legenden
6. Release - Info 35

3

alagis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Objektliste in Baumstruktur per SE805
Abbildung 2: Objektliste per SE096
Abbildung 3: Transaktionszuordnung Programm7
Abbildung 4: Parameter – z. B. Datenselektionseinschränkung
Abbildung 5: /ALOGIS/PM_STAT1 - Zuordnung der Status 11
Abbildung 6: /ALOGIS/PM_STAT2 - Zuordnung Status zum Symbol (Icon) 13
Abbildung 7: /ALOGIS/PM_STAT2 - Teilbereich einer Statustabelle
Abbildung 8: Statustabelle - Feld Zeitpunkt
Abbildung 9: Tabelle ICON- Ausschnitt
Abbildung 10: Baumstruktur mit ICON - Anzeige
Abbildung 11: Status TRÜC Auslieferungszustand 17
Abbildung 12: Status TRÜC Kundeneigen 17
Abbildung 13: Tabelle /ALOGIS/PM_MAPA - Zuordnung der Wartungsstrategie
Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung
 Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung



alagis

1. Allgemeines

Das InstandhaltungsCockpit der P&S mit dem Partner alogis ist ein SAP-Programm und in der Programmiersprache ABAP/4 geschrieben. Es steht für die SAP-Versionen 4.6, 4.7 und ERP zur Verfügung.

Das SAP-System ist in viele Teilbereiche (Module) unterteilt.

Mit dem InstandhaltungsCockpit werden hauptsächlich Funktionalitäten der Module PM (Plant Maintenance, Instandhaltung) und CS (Customer Service, Kundenservice) abgedeckt.

Das InstandhaltungsCockpit bietet eine strukturierte Übersicht über die planmäßige Instandhaltung (Wartungspläne) und die operative Instandhaltung (PM/CS-Aufträge und -Meldungen) und ihren Bezug zu den technischen Objekten (Equipments und Technischen Plätzen). Weiterhin bietet es die Möglichkeit Aufträge mit langen Laufzeiten zu erkennen und Maschinenausfallzeiten in Form von Zahlen und Grafiken dar zu stellen.

Aus dieser visualisierten Sicht heraus ist es möglich in die meisten PM- und CS-Transaktionen zu gelangen, ohne das Cockpit zu verlassen.

Dokumente (DVS, BDS und OBSE) werden zu den Objekten angezeigt und können aus dem Cockpit heraus zugeordnet werden (Zuordnungen zum Objekt - Anlegen, Ändern, Löschen).

In dieser Technischen Beschreibung wird die technische Inbetriebnahme des InstandhaltungsCockpit geschildert:

Von der Installation, über Parameter und zu pflegende Tabellen.



5

alingis

2. Installation

Per E-Mail oder auf einem Datenträger erhalten Sie das Programm zum InstandhaltungsCockpit, bestehend aus 2 kleinen Dateien (*transportauftragsnummer.ids* - System SAP R/3 Version 4.6C bzw. *transportauftragsnummer.eam* – System SAP R/3 ab Version 4.7 aufwärts) und wenn gewünscht eine Objektliste.

In der Objektliste sind alle von alogis für das InstandhaltungsCockpit notwendigen Z-Objekte aufgelistet.

Die 2 Dateien (*transportauftragsnummer.ids* - System SAP R/3 Version 4.6C bzw. *transportauftragsnummer.eam* – System SAP R/3 ab Version 4.7 aufwärts) enthalten den Programm-Quelltext zum InstandhaltungsCockpit und müssen vom SAP-Systemadministrator oder einer anderen berechtigten Person in das SAP-System transportiert werden.

2.1. Objektliste

Im SAP Object Navigator (Transaktion SE80) werden Entwicklungsobjekte in Objektlisten angeordnet, die sämtliche Elemente einer Entwicklungsklasse, eines Programms, einer globalen Klasse etc. enthalten. Objektlisten bieten jedoch nicht nur eine hierarchisch angeordnete Übersicht über die Entwicklungsobjekte einer Kategorie, sondern geben auch den Zusammenhang der Objekte untereinander wieder. Der Object Navigator stellt eine Objektliste in Form einer Baumstruktur dar.

← → ≫ % 哈 क़ 券 쿜 े 品 盂 🖬	Muster Pretty Printer	
Programm VALOGIS/PM_COCKPIT		Report //ALOGIS/PM_COCKPIT ※ ■ ■ ∞ ●
← - → - 장 쇼 봚 ⊮ - ┓ ⊠		REPORT /alogis/pm_cockpit NO STANE
Objektname	Beschreibung	INCLUDE <icon>. "=Zuordnung:-Ikoner</icon>
	Instandhaltungs-Cockpit	INCLUDE /alogis/pmcockpitty1. "==== INCLUDE /alogis/pmcockpitva1. "====
Interfaces		INCLUDE /alogis/pmcockpit_gui."==== INCLUDE gfw_dc_pres. "====================================
Community		INCLUDE /alogis/pmcockpitcl1_dec."=
Typen Typen Felder		INCLUDE /alogis/pmcockpitcl2_dec. ' INCLUDE /alogis/pmcockpitcl3_dec. '
🗄 🛄 Ereignisse		INCLUDE /alogis/pmcockpitcl4_dec. ' INCLUDE /alogis/pmcockpitcl5_dec. '
😟 🛄 PBO-Module		INCLUDE /alogis/pmcockpitc16_dec.
PAI-Module		INCLODE /alogis/pmcockpitci/_dec.
Dynpros		INCLUDE /alogis/pmcockpitsl1sub. "= INCLUDE (alogis/pmcockpitsl1 "====
		INCLUDE /alogis/pmcockpits12. "====
		INCLUDE /alogis/pmcockpitsi3. "====
		To 19 Co 2
		Ze 10, Sp 3

Abbildung 1: Objektliste in Baumstruktur per SE80

alagis



Die Objektliste per SE80 bezieht sich auf das Programm, z.B. /ALOGIS/PM_COCKPIT.

Eine andere Form der Objektliste kann über den Transport Organizer erstellt werden. In der Objektliste per Transport Organizer werden zum Transportauftrag alle Objekte aufgelistet.

Objektliste -				
PgmlD Obj	Objektname	Spr.	Funkt.	ObjStatus
23TR ±206	/ALOGIS/PMCOCKPIT001		Γ	
R3TR PROG	/ALOGIS/PMCOCKPITCL1		Γ	
R3TR PROG	/ALOGIS/PMCOCKPITCL1_DEC		Γ	
R3TR PROG	/ALOGIS/PMCOCKPITCL2		Γ	
R3TR PROG R3TR PROG R3TR PROG	/ALOGIS/PMCOCKPITCL1 /ALOGIS/PMCOCKPITCL1_DEC /ALOGIS/PMCOCKPITCL2			

Abbildung 2: Objektliste per SE09

Die Abbildung zeigt einen Teilbereich einer Objektliste per Transaktion SE09 Transport Organizer.

Es ist ebenfalls möglich die Objektliste per Download in einem Textformat zur Verfügung zu stellen.

2.2. Start des Programms

Der Aufruf des Programms erfolgt mit der Transaktion /**ALOGIS**/**PMC** oder **ZPMC**.

Ð	\Rightarrow	/ALOGIS/PMC
-	\Rightarrow	ZPMC

Mit Hilfe der Transaktion SE93 (Transaktionspflege) oder der Transaktion SE80 (Object Navigator der ABAP Development Workbench) ist es auch möglich kundeneigene Transaktionsnamen zu vergeben.

ą	\Rightarrow Transaktionspflege	SE93
-	\Rightarrow Object Navigator	SE80



2.3. User – Parameter zur Datenselektion

Nachfolgend genannte Parameter sind optional und werden bei Bedarf dem User zugeordnet.

Parameter - optional							
Parameter	Bezeichnung - Bemerkung						
ZPMCO	Der Parameter ZPMCO ermöglicht eine Datenrecherche mit hohem Datenvolumen ohne Selektionseinschränkung.						
ZPMCPNOREF	Wurde dieser Parameter gesetzt, wird die automatische erneute Datenselektion und der erneute Aufbau der Sichten nicht ausgeführt. Manuell ist ein refresh weiterhin möglich auszulösen.						
ZPMCPKTXT	Es besteht die Möglichkeit sich die Kurztexte zu folgenden Objekten: Technische Plätze, Equipments, Aufträge und Meldungen anzeigen zu lassen.						
	Sie haben zwei Auswahlmöglichkeiten sich die Kurztexte anzeigen zu lassen:						
	In der Selektion, Register "Programmablauf" können Sie						



8

alagis

	das Flag/Ankreuzfeld "Kurztexte anzeigen" setzen.					
	Möchten Sie die Kurztexte immer angezeigt bekommen, dann können Sie den userbezogenen Parameter "ZPMCPKTXT " auf "X" setzen.					
ZPMPIA	Dieser Parameter kann nur userspezifisch gesetzt werden, wenn zuvor per Transaktion SE24 <i>Class Builder</i> , eine Interaktionsklasse angelegt wurde. Die Bezeichnung darf nur maximal 18 Zeichen lang sein.					
	Die Interaktionsklasse findet Anwendung für eine kundeneigene Toolbar und/oder Transaktionscode- Verarbeitung.					
	Class Builder: Einstieg					
	🚰 🌴 🚍 🚭 🚺 🛅 🗈 😥 🛛 Class Browser					
	Objekttyp //ALOGIS/CL_PM_CP_INTERACTION					
	Alogis-Standard-Interactionskiasse					

Mit Hilfe der Transaktion SU3 "*Pflege eigener Benutzervorgaben*" kann der User/Benutzer sich Parameter zuweisen bzw. die Parameter werden durch die SAP-Administration zugewiesen.

Pflege eigener Benutzervorgaben						
Benutzer	WACHHOLZ					
letzte Änderung	WACHHOLZ	18.04.2005	16:19:10	Status	gesichert	
Adresse Fe	stwerte Para	ameter				
Parameter-Id	Parameter-Id Parameterwert Kurzbeschreibung					
ZPMCO	X Abprüfen der Selektionseinschränkung bei ZPMC					

Abbildung 4: Parameter – z. B. Datenselektionseinschränkung



9

alingis

Die Parameter im Feld "Parameter-ID" müssen in Großbuchstaben geschrieben werden.

2.4. User – Berechtigungsprüfung

Das InstandhaltungsCockpit bietet neben einer visualisierten Darstellung von Instandhaltungs- und Serviceprozessen auch die Möglichkeit in sehr viele SAP-Standardtransaktionen (vorwiegend im Instandhaltungs- und Serviceumfeld) und kundeneigene Transaktionen unter Mitgabe von Parametern zu gelangen.

Hinweis: <u>t</u> P

Für die Nutzung des InstandhaltungsCockpits, ist **keine** zusätzliche Berechtigungsprüfung erforderlich!

Beim Absprung aus dem InstandhaltungsCockpit in eine SAP-Standard-Transaktion wird die normale SAP-Berechtigungsprüfung durchlaufen.

Beispiel:

Wenn der User/Anwender für z.B. das Ändern von Aufträgen per IW32 keine Berechtigung hat, so wird diese Transaktion IW32 im InstandhaltungsCockpit nicht für diesen User angeboten.

Hinweis:

Für die **Pflege** der zum InstandhaltungsCockpit gehörenden /ALOGIS/-Tabellen ist die Berechtigungsgruppe ZPMC erforderlich. Diese Berechtigungsgruppe wird mit der alogis - Auslieferung mitgeliefert und muss dann den entsprechenden Usern mit einem Berechtigungsprofil mitgegeben werden.

3. Tabellen

Um das InstandhaltungsCockpit für unterschiedliche Bedürfnisse und Kunden flexibel zu halten, sind Tabellen im /ALOGIS/-NAMENSRAUM erstellt worden.



10

allagis

Tabellen-Transport:

Beim **ersten Transport** der alogis AG, der Inbetriebnahme, werden die nachfolgenden **Tabellen mit Dateninhalt** geliefert.

Mit der Inbetriebnahme des InstandhaltungsCockpit werden die Customizing-Tabellen gepflegt und an die kundenspezifischen Bedürfnisse angepasst.

Bei weiteren Transporten zum InstandhaltungsCockpit seitens der alogis AG bleiben die Tabelleninhalte unberücksichtigt.

Tabellen-Feld-"Werk":

Die Tabellen enthalten das Feld WERKS (bis auf die Tabelle /ALOGIS/PM_HRDAT).

Ist dieses Feld nicht gefüllt, gelten die Daten für alle Werke. Ist dieses Feld gefüllt, werden die Daten auch nur für dieses Werk gelesen.

Bei mehreren Werken, müssen immer alle Einträge für ein Werk kopiert werden, wenn diese auch in dem entsprechenden anderen Werk genutzt werden sollen.

Das Werk-Datum stammt aus dem Parameter ,WRK' des Users. Damit werden nur die Customizing Tabellen gelesen. Es wird nicht zur Datenselektion verwendet.

Tabellen-Pflege:

Die Pflege und Erweiterung der /ALOGIS/-Tabellen zum Instandhaltungs-Cockpit kann mit Hilfe der **Transaktionen SM30** oder **SE11** erfolgen und erfordert die Zuordnung der Berechtigungsgruppe ZPMC.

Ð	\Rightarrow Tabellensicht-Pflege	SM30
-	\Rightarrow ABAP Dictionary	SE11

3.1. Tabelle – /ALOGIS/PM_STAT1

Die Tabelle /*ALOGIS/PM_STAT1* ist eine Zuordnungstabelle. Es erfolgt eine Zuordnung von System- und Anwenderstatus zu einer Statusgruppe.



6	ka 🕄 📥 🗑 🔳 🗐 🚺									
11										
Tal	elle:		/ALOGIS/PM_S	TAT1						
Ang	gezeigte	Felde	er: 10 von 10	Fests	tehende Führum	ngsspalten: 4	Listbreite 🕻	250		
										-
	Mandant	Werk	Statusgruppe	Status	Systemstatus	Statusschema	AnwendStatus	Sprache	Zeitkrit. Stat.	Icon-Wertung
	400		0.5MD	INIT		OM T 001	E0001	D	v	1
ΪĒ	400		ASOO	NAFA		SAP011	E0001	D	^	1
	400		SS	ABGS	10046			Ď		1
	400		SS	DRUC	10007			D	x	5
	400		SS	EROF	I0001			D		7
	400		SS	FREI	10002			D		6
	400		SS	MAUF	I0071			D		4
	400		SS	MIAR	10070			D	X	2
	400		SS	MMAB	10072			D		1
	400		SS	MMDR	10073			D	Х	3
	400		SS	MOFN	10068			D		5
	400		SS	RUCK	10009			D	X	3
Ŀ	400		SS	TABG	10045			D		2
	400		SS	TRUC	I0010			D	X	4

Abbildung 5: /ALOGIS/PM_STAT1 - Zuordnung der Status

ALOGIS/PM_STAT1							
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung						
Mandant	Aktueller Mandant						
Werk	Werk, für das der Eintrag gelten soll. Sind keine Werke eingetragen, gelten die Einträge für alle Werke.						
Statusgruppe	Statusgruppe (in Großbuchstaben)SSSystemstatusASMO Anwenderstatus mit OrdnungsnummerASOOAnwenderstatus ohne Ordnungsnummer						
Status	Einzelstatus (entsprechend der Sprache)						
Systemstatus	Systemstatus (aus Tabelle TJ02T)						
Statusschema	Statusschema (aus Tabelle TJ30T)						
AnwenStatus	Anwenderstatus (aus Tabelle TJ30T)						
Sprache	Sprache des jeweiligen Einzelstatus (aus Tabelle TJ02T oder TJ30T)						
Zeitkrit. Stat.	Kennzeichen, ob dieser Status zeitkritisch in Bezug zu den 4 Zeitpunkten ist.						



12

alagis

Icon-Wertung	Wertung des Status. Dabei besitzen die dominanten/wichtigen Status die kleinste Zahl. Da Auftrags- und Meldungsstatus zusammen in einer Tabelle sind, müssen diese aber getrennt bewertet werden.
--------------	---

3.2. Tabelle – /ALOGIS/PM_STAT2

Die Tabelle /ALOGIS/PM_STAT2 ist eine Zuordnungstabelle. Es erfolgt die Zuordnung einer Statuskombination zum Symbol (farbiges Icon) unter Beachtung des Zeitpunktes und einer Bewertung (VALUE).

13

alagis



		_		
. 1		-		
	_			
	-			
-	_			

& 🕄 📥 🔻 🗟 🖪 🖬

	Mandant	Werk	Statuskombination	Zeitpunkt	Name einer Ikone	Icon-Wertung
-	400		ABGS	00	ICON_LED_GREEN	3
	400		COLUMNLEFT	00	ICON_COLUMN_LEFT	0
	400		COLUMNRIGHT	00	ICON_COLUMN_RIGHT	0
	400		DRUC	01	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		DRUC	02	ICON_LED_YELLOW	4
	400		DRUC	03	ICON_MESSAGE_WARNING_SMALL	5
	400		DRUC	04	ICON_LED_RED	6
	400		EROF	00	ICON LED GREEN	3
	400		FREI	00	ICON LED GREEN	3
	400		FREIWARA	01	ICON DATABASE TABLE INA	2
	400		FREIWARA	02	ICON DATABASE TABLE INA	2
	400		FREIWARA	03	ICON DATABASE TABLE INA	2
	400		FREIWARA	04	ICON LED RED	6
	400		FREIWARAWTF1	01	ICON LED YELLOW	4
	400		FREIWARAWTF1	02	ICON LED YELLOW	4
	400		FREIWARAWTF1	03	ICON LED RED	6
	400		FREIWARAWTF1	04	ICON LED RED	6
	400		MALIF	00	ICON LED GREEN	3
	400		MTAR	01	ICON DATABASE TABLE INA	2
	400		MTAR	02	ICON DATABASE TABLE INA	2
1	400		MTAR	03	ICON LED GREEN	3
-	400		MTAR	04	ICON LED RED	6
-	400		MMAR	00	ICON LED GREEN	3
-	400		MMDD	01	ICON DATABASE TABLE INA	2
-1	400		MMDD	02	ICON LED VELLOW	4
-1	400		MMDD	02	ICON_LED_TELEOW	2
-1	400		MMDD	0.0	ICON_LED_BREEN	6
-1	400		MOEN	04	ICON_LED_RED	2
	400		NOODDED	00	ICON_LED_GREEN	3
	400		NOURDER	00	ICON_DATADASE_TABLE_INA	
	400		NOURDER	01	ICON_DATADASE_TADLE	
	400		NOURDER	02	ICON_LED_YELLOW	4
	400		NOURDER	03	ICON_LED_YELLOW	4
-	400		NUURDER	04	ICON_LED_KED ICON DATABASE TABLE INA	0
-	400		RUCK	00	ICON_DATADASE_TABLE_INA	2
-	400		RUCK	01	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		RULK	02	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		RUCK	03	ICUN_BUSINAV_SZENARIU	2
	400		RUCK	04	ICUN_LED_GREEN	3
	400		TABG	00	ICON_LED_GREEN	3
	400		TOTALLEFT	00	ICON_TOTAL_LEFT	0
	400		TUTALRIGHT	00	ICON_TOTAL_RIGHT	0
	400		TRUC	00	ICUN_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		TRUC	01	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		TRUC	02	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2
	400		TRUC	03	ICON_BUSINAV_OBJECTS	3
	400		TRUC	04	ICON LED RED	16

Abbildung 6: /ALOGIS/PM_STAT2 - Zuordnung Status zum Symbol (Icon)

14

alagis



Die Tabelle /ALOGIS/PM_STAT2 kann vom Kunden beliebig erweitert werden.

/ALOGIS/PM_ST	/ALOGIS/PM_STAT2							
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung							
Mandant	Aktueller Mandant							
Werk	Werk, für das der Eintrag gelten soll. Sind keine Werke eingetragen, gelten die Einträge für alle Werke.							
Statuskombinati on	Statuskombinationen (in Grossbuchstaben) Aus den Einzelstatus der Tabelle <i>ZPM_STATUS1</i> . Dabei ist zu beachten, dass jeweils nur ein Status aus einer Statusgruppe enthalten sein darf und folgende Reihenfolge eingehalten werden muss.							
	Systemstatus Anwenderstatus mit Ordnungsnummer Anwenderstatus ohne Ordnungsnummer Außerdem ist es zwingend die Einzelstatus in der Sprache zu wählen, die auch in der Tabelle ZPM_STATUS1 benutzt wird.							
	Folgende Status sind fix: COLUMNLEFT COLUMNRIGHT für Laufzeiten-Sicht TOTALLEFT TOTALRIGHT NOORDER für noch nicht terminierte Abrufe							
Zeitpunkt	 ZEITPKT: folgende Zeitpunkte sind möglich: 00 - nicht zeitkritisch 01 - Zeitpunkt vor Vorwarnzeitraum und vor Eckstarttermin 02 - Zeitpunkt nach/gleich Vorwarnzeitraum und vor Eckstarttermin 03 - Zeitpunkt nach/gleich Eckstarttermin aber vor/gleich Eckendetermin 							



15

alagis

	04 - Zeitpunkt nach Eckendetermin
Name einer Ikone	Icon-Name aus Tabelle ICON (Grossbuchstaben)
Icon-Wertung	Bewertung des Icons. Dominante Icons bekommen die höchste Zahl. Diese werden innerhalb der Baum-Hierarchie nach oben weitergegeben.

3.3. Pflege der Statustabelle /ALOGIS/PM_STAT2

Einem Status oder einer Statuskombination wird ein Zeitpunkt (01 bis 04) ein ICON (Symbol) und eine Bewertung zugewiesen.

ଜ	67 🕄 📥 🗑 🗟 🔂 🚹										
Tabe Ange	Tabelle: /ALOGIS/PM_STAT2 Angezeigte Felder: 6 von 6 Feststehende Führungsspalten: 4 Listbreite <mark>0250</mark>										
M	Mandant Werk Statuskombination Zeitpunkt Name einer Ikone Icon-Wertur										
	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		NOORDER NOORDER NOORDER NOORDER RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK TABG TOTALLEFT TOTALLEFT TRÜC TRÜC TRÜC TRÜC TRÜC	00 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_DATABASE_TABLE ICON_LED_YELLOW ICON_LED_YELLOW ICON_DED_RED ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_BUSINAV_SZENARIO ICON_LED_GREEN ICON_LED_GREEN ICON_TOTAL_LEFT ICON_TOTAL_RIGHT ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_DATABASE_TABLE_INA ICON_BUSINAV_OBJECTS ICON_BUSINAV_OBJECTS	1 4 4 6 2 2 2 2 2 3 3 0 0 2 2 2 3 6					

Abbildung 7: /ALOGIS/PM_STAT2 - Teilbereich einer Statustabelle

Die Zuordnung eines Status bezieht sich auf einen Zeitpunkt.

Zeitpunkt zur Eckterminen	Kurzbeschreibung
01	Zpkt vor Vorwarnzeitraum und vor Eckstarttermin
02	Zpkt nach Vorwarnzeitraum aber vor Eckstarttermin
03	Zpkt nach Eckstarttermin aber vor Eckendetermin
04	Zpkt nach Eckendetermin

Abbildung 8: Statustabelle - Feld Zeitpunkt

alagis



Für die Zeitpunkte "02" und "03" gilt folgendes:

"02" Zeitpunkt nach – auch gleich - Vorwarnzeitraum aber vor Eckstarttermin

"03" Zeitpunkt nach – auch gleich - Eckstarttermin aber vor – auch gleich-Eckendtermin

Die ICON's (Symbole) sind aus der SAP-Standard-Tabelle "ICON" ausgewählt und für den Kunden individuell austauschbar/nutzbar.

Data Browser: Tabelle ICON 918 Treffer									
Tabelle: ICON Angezeigte Felder: 12 von 15 Feststehende Führungsspalten: <mark>1</mark> Listbreite 0250									
Ikone in Textfeldern (Ersatzdarstellung, Alias)	Name einer Ikone	Ikone: Ausgabelänge	als Drucktaste	als Statusanzeige	als Nachricht				
	ICON_ZOOM_IN ICON_ZOOM_OUT ICON_LED_REEN ICON_LED_REEN ICON_LED_YELLOW ICON_SYSTEM_EXTENDED_HELP ICON_SPACE ICON_BUSINAY_VALUE_CHAIN ICON_VORKFLOW_ACTIVITY	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	x x x x x x x	x x x x x					

Abbildung 9: Tabelle ICON- Ausschnitt

In der Bewertungsspalte wird z. B. beim Symbol TRÜC die höchste Bewertung "6" mit dem Icon "Icon_LED_RED" (in der linken Baumstruktur des InstandhaltungsCockpit zum Objekt angezeigt und nach oben(übergeordnetes Objekt) gereicht (siehe nachfolgende Grafik).

Status, Monat 1850 Einträge 🛛 🛗 🛛 🖴 🗈	IV 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	02/2006 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006
WZM-TNC124	
∽ 🖓 WZM-DMU-050-M-WZG-01	
😭 10000802 F	
🗎 10000803 A	
N 12109 140 MIN PM01 F	
No. 100 State 10 S	
V 🗐 WZM-DMU-50-WZG-01	
🗎 10000808 F	
🕨 🎦 103	
✓	X
🗎 10000793 F	X
🗎 10000806 F	
103	

Abbildung 10: Baumstruktur mit ICON - Anzeige

17

alagis



Die Meldung (10000793) hat den Status "Rot" 🗵 , dieser Status wird an das übergeordnete Equipment (WZM-DMU-50-WZG-02) weitergegeben und dem übergeordneten Technischen Platz (WZM-DMU-050-M-WZG-01).

Beispiel für ein Symbol zum Status teilrückgemeldet "TRÜC":

3	Sicht "Zuordnung der Statuskombination zur Statusfarbe" ändern: Übersi								
💅 🕄 Neue Einträge 🗈 🖬 🕼 层 🖪									
	Zuordnung der Stat	uskombination zur Statusfarbe							
	Statuskombination	Zeitpkt	+	+ 1					
	TRÜC	Zpkt vor Vorwarnzeitraum un… 🗈	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2					
	TRÜC	Zpkt nach Vorwarnzeitraum a… 🗈	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2					
	TRÜC	Zpkt nach Eckstarttermin ab… 🗎	ICON_LED_GREEN	3					
	TRÜC	Zpkt nach Eckendetermin 🛛 🖺	ICON_LED_RED	6					
		l l							

Abbildung 11: Status TRÜC Auslieferungszustand

Dieses wird ersetzt mit dem Icon "ICON_BUSINAV_OBJECTS"

ĺ	Sicht "Zuordnung der Statuskombination zur Statusfarbe" ändern: Übersi								
	🌮 🕄 Neue Einträge 📭 🕞 🐼 🚍 🖪 🖪								
	Zuordnung der Statuskombination zur Statusfarbe								
		Statuskombination	Zeitpkt	+	+				
I		TOTALRIGHT	0 🗈	ICON_TOTAL_RIGHT	0	•			
I		TRÜC	Zpkt vor Vorwarnzeitraum und vo… 🖺	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2	▼			
I		TRÜC	Zpkt nach Vorwarnzeitraum aber … 🖺	ICON_DATABASE_TABLE_INA	2				
I		TRÜC	Zpkt nachEckstarttermin aber v… 🖺	ICON_BUSINAV_OBJECTS	3				
		TRÜC	Zpkt nachEckendetermin 🖺	ICON_LED_RED	6				
I			ĩ						

Abbildung 12: Status TRÜC Kundeneigen

3.4. Tabelle – /ALOGIS/PM MAPA

In der Tabelle Wartungsplan-Tabelle /ALOGIS/PM_MAPA wird die Vorwarnzeit für die Auftrags- und Meldungserzeugung in Abhängigkeit von der Wartungsstrategie und vom Wartungspaket gesetzt.



6	ky 🕄 🚔 🐺 🗟 🔂 🖬										
Tat	helle:		/ALOGIS	/PM MAPA							
Ang	Angezeigte Felder: 8 von ⁻ 8 Feststehende Führungsspalten: <mark>5</mark> Listbreite <mark>0250</mark>										
	Mondont	lilank	Snnacha	Stratagia	Dakat	Zuklustavt	Vorwernz Auftr	Vorwernz Meld			
	nanuant	WOLK	opr acrie	Sciacegie	Faket	Zykiustext	vorwarnz, Marti,	vorwarnz, neru.			
	400		D		01	Wartungen	005	002			
	400		D	A	01	Monatswartung	014	002			
	400		D	A	02	2-Monatswartung	014	002			
	400		D	A	03	3-Monatswartung	021	005			
	400		D	А	04	4-Monatswartung	021	005			
	400		D	А	06	6-Monatswartung	021	005			
	400		D	А	09	9-Monatswartung	021	005			
	400		D	А	12	Jahreswartung	030	005			
	400		D	А	18	18-Monatswartung	045	005			
	400		D	А	24	2-Jahreswartung	060	005			
	400		D	А	36	3-Jahreswartung	060	005			
	400		D	А	48	4-Jahreswartung	060	005			
	400		D	А	60	5-Jahreswartung	060	005			
	400		D	В	01	1-Monatswartung	021	005			
	400		D	В	03	3-Monatswartung	021	005			
	400		D	В	12	Jahreswartung	030	005			
	400		D	WS-01	01	Wochenwartung	002	001			
	400		D	WS-01	02	2-Wochenwartung	003	001			
	400		D	WS-02	01	Monatswartung	003	002			
	400		D	WS-02	02	3-Monatswartung	004	002			
	400		D	WS-02	03	6-Monatswartung	006	003			
	400		D	WS-03	01	Tägliche Wartung	001	001			
	400		D	WS-04	01	2-tägliche Wartung	001	001			
	400		E	WS-01	01	Wochenwartung	002	001			
	400		E	WS-01	02	2-Wochenwartung	003	001			
	400		E	WS-02	01	Monatswartung	003	002			
티브	400		E	WS-02	02	3-Monatswartung	004	002			
旧닏	400		E	WS-02	03	6-Monatswartung	006	003			
티는	400		E	WS-03	01	Tagliche Wartung	001	001			
	400		E	WS-04	01	2-tägliche Wartung	001	001			

Abbildung 13: Tabelle /ALOGIS/PM_MAPA - Zuordnung der Wartungsstrategie

/ALOGIS/PM_MA	APA		
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung		
Mandant	Aktueller Mandant		
Werk	Werk, für das der Eintrag gelten soll. Sind keine Werke eingetragen, gelten die Einträge für alle Werke.		
Sprache	Sprache des jeweiligen Einzelstatus (aus Tabelle T351T)		
Strategie	Einzelstatus (entsprechend der Sprache, T351)		
Paket	Wartungsplan-Strategie Paket (aus Tabelle T351P)		
Zyklustext	Wartungsplan-Strategie Paket Text (aus Tabelle T351X)		
Vorwarnz. Auftr.	Vorwarnzeit für Aufträge in Tagen		
Vorwarnz. Meld.	Vorwarnzeit für Meldungen in Tagen		

alagis

18



19

alogis

In der Tabelle ZPM_WP trägt der Kunde seine Wartungsstrategien ein. Der Wartungsstrategie kann eine Vorwarnzeit in Tagen zugeordnet werden.

In der ersten Spalte Vorwarnzeit, Feld "VORWA" wird die Vorwarnzeit in Tagen für Aufträge bestimmt. In der zweiten Spalte Vorwarnzeit, Feld "VORWA-PMVK" wird die Vorwarnzeit in Tagen für Meldungen angezeigt.

3.5. Tabelle – /ALOGIS/PM_CUST1

In der Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 werden Einstellungen zur Programmsteuerung (individuelle Programmabläufe) gespeichert.

	Data Browser: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 74 Treffer						
-	\$	3	57	883			
T: Ai	abel ngez	lle: zeigt	e Felo	/ALOGIS/PM_CUST1 ler: 5 von 5 Feststehende Führungsspalt	ten: <mark>#</mark> Listbreite 0250		
Γ	M/	ANDT	WERKS	KEYGROUP	OBJECT	INACT	
	40	10		AUARTSTD	PM01		
ŀ	146	10		AUSEZ SEL	ALOGIS/CL PM COCKPLT CUST	Υ	
ľ	146	10		DC ENTRIES MAX	50000	l^	
ľ	146	10		DOCUMENT BDS	Y	-	
ľ	46	10		DOCUMENT_CLASS	ALOGIS/CL_PM_DOCUMENT		
ľ	46	10		DOCUMENT DVS	Y		
ľ	46	no l		DOCUMENT OBSE	Ŷ		
ľ	46	no l		EXCLISITAT	10013		
ľ	46	no l		EXCLISTAT	10043		
ľ	46	no l		EXCLISTAT	10076		
ŀ	140	10		FYCI STAT	10320	-	
ŀ	140	10		FIELDPERSNR	NAME AS NAME	-	
ŀ	140	10		FIELDPERSNR	PERNR AS PERNR	-	
ľ	146	10		FIELDPERSNR	VORNAME AS VORNAME		
ŀ	146	10 I		FILTI	R31 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	x	
	146	10		FILTID	nur mit Bonusrelevanz	Î X	
ŀ	146	10 I		FILTIE	only with bonus relevance	x I	
ŀ	140	10		GRAFIK		l ^	
ŀ	140	10		GRAFIK	TP	-	
ŀ	140	10		GRAPH TARGET AREA MAY	75	Y	
ŀ	140	10		GRAPH TARGET AREA MAY	95	l ^	
ŀ		10		GRAPH TARGET AREA MIN	55	Y	
ŀ		10		GRAPH TARGET AREA MIN	90	I^ I	
ŀ		30		HEADERSTATUS	30		
ŀ		30		HEADERSTATUS	Y	Y	
ŀ	140	00		INTEDAC CLASS	A ZALOGISZCI DM CD INTEDACTION	I^	
ŀ		00		INTEDAC CLASS	70 DM CD INTEDUCTION OCDIM	v	
ŀ	140	00		INTEDAC CLASS		Ŷ	
ŀ	140	00		VTYTNO	25000	I A	
ŀ	140	00		EGEND MALNOTIEICATION	ZDDD ZDDD ZDDD ZDDD ZDDD ZDDD ZDDD ZDD	-	
ŀ	140	00		ECCND_MALNOTIFICATION	7 DM ODDED LECENDE	v	
ŀ	140	00		LEGEND DINTIME	Z_IT_OKOEK_EEGENDE	I A	
h		30			7 PM ORDER LEGENDE	Y	
h		30		LEGEND STATUS	ZPM_STATUS	~	
h		30		LEGEND STATUS	7 PM ORDER LEGENDE	Y	
h		30		SI MID	PM_01	Ŷ	
h		30		STATORDD		Ŷ	
h		30		STATORDD	INNN1F1 Fröffnet	Ŷ	
h		30		STATORDD	10001E1 Eroinecohan	Ŷ	
h		30		STATORDD	19997D3 Gedruckt	Ŷ	
h		30		STATORDD	1000FD5 CEdracke	Ŷ	
h		30		STATORDD	IGGGGGG Endrackgemeldet	Ŷ	
h		30		STATORDD	IORIGE Abgeschlassen (technisch)	Ŷ	
h		30		STATORDD	INNAKY Kaufm shaeerblacen	Ŷ	
ŀ	= 40	20		CTATODDE	10040K/ Kaulm. augestillussell 1000101 Opened / Created	Ŷ	
ŀ	= #0	20		CTATODDE	1000000 opened / ofeated	Ŷ	
ł	= #5	00			10002R2 Released	Å	
ł	= #5	00			1000/13 In print / Printed	Å	
ŀ	= #5	00			1000960 Contininged	Å	
	46	96		STATURUE	10010F4 Partially Continmed	Å	
	_ 46	90		STATURDE	1884516 Technically completed	1 1	

alagis

InstandhaltungsCockpit • Technische Beschreibung

Frank Ostwald · Oktober 2009



400	STATORDE	10046M7 Mercantile completed / Closed	X
400	STATORDMESSAGE	001 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	002 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	003 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	004 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	005 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	006 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATORDMESSAGE	007 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATREPD	I0068E1 Meldung offen	X
400	STATREPD	I0070F2 Meldung in Arbeit (freigegeben)	X
400	STATREPD	I0071Z3 Auftrag zur Meldung zugeordnet	X
400	STATREPD	I0072A5 Meldung abgeschlossen	X
400	STATREPD	I0073D4 Meldung gedruckt	X
400	STATREPE	I006801 Outstanding notification	X
400	STATREPE	1007012 Notification In process	X
400	STATREPE	I0071A3 Order Assigned	X
400	STATREPE	10072C5 Notification Completed	X
400	STATREPE	I0073P4 Notification Printed	X
400	STATREPMESSAGE	021 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATREPMESSAGE	022 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATREPMESSAGE	023 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATREPMESSAGE	024 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	STATREPMESSAGE	025 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE	
400	TABPERSNR	/ALOGIS/PM_HRDAT	

Abbildung 14: Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 – Programmsteuerung

/ALOGIS/PM_CUST1					
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung				
Mandant	Aktueller Mandant				
Werk	Werk, für das der Eintrag gelten soll. Sind keine Werke eingetragen, gelten die Einträge für alle Werke.				
Schlüsselwort	Schlüsselwort für die Selektion. Ist im Programm festgelegt.				
Objekt-Inhalt	Werte die dem Objekt zugeordnet werden sollen.				
Inaktiv	X = inaktiv (wird nicht selektiert)				

/ALOGIS/PM_CUS	T1
Text	Textzeile
AUARTSTD	PM01, Standard-Auftragsart
AUSFZ_SEL	/ALOGIS/CL_PM_COCKPIT_CUST Klasse, die die Ausfallzeiten selektiert in User-definierten Feldern zum Auftrags-Vorgang. Ist standardmäßig inaktiv. Kunden abhängig.
DC_ENTRIES_MA	50000, Maximale Knotenanzahl bei der noch auf

21

х	Doppelklick auf Icon reagiert werden soll.
DOCUMENT_BDS	X Gewährleistet den Zugriff auf SAP-BDS-Dokumente
DOCUMENT_CLA SS	/ALOGIS/CL_PM_DOCUMENT Klasse, die Dokumente selektiert (kann durch kundeneigene Klasse ersetzt werden)
DOCUMENT_DVS	X Gewährleistet den Zugriff auf SAP-DVS-Dokumente
DOCUMENT_OB SE	X Gewährleistet den Zugriff auf Objektdienste-Dokumente
EXCLSTAT	10013, 10043, 10076, 10320, Status der zum Selektionsausschluss führt in Tabelle TJ02T zu entnehmen z. B. Löschvormerkung Mit diesen Status werden Technischer Platz, Equipment, Wartungsplan, Auftrag, Auftragsvorgang und Meldung verprobt.
FIELDPERSNR	NAME AS NAME, PERNR AS PERNR, VORNAME AS VORNAME Dynamische Ansprache der Tabelle in der die Personaldaten stehen. Wird für dynamisch generierte Programm-Source genutzt.
HEADERSTATUS	X (es werden die Status auf Auftragskopfebene berücksichtigt) oder Blank oder inaktiv (es werden die Status auf AuftragsVorgangsEbene berücksichtigt).
FILT1	031 /ALOGIS/PMCP_MESSAGE In der Nachrichtenklasse /ALOGIS/PMCP_MESSAGE Meldungsnummer 031 steht der Feldinhalt ,nur mit Bonusrelevanz'. Filter für externe Ausfallzeiten-Selektion, ist im Standard inaktiv. Kunden abhängig.
GRAFIK	EQUI, TP



22

alagis

	Angabe, ob die Grafik für Equipments oder Techn. Plätze angezeigt werden soll (oder beides).				
INTERAC_CLASS	/ALOGIS/CL_PM_CP_INTERACTION - Standardklasse				
	Name der Interaktionsklasse (Toolbar, Funktionscode- Bearbeitung).				
	Für kundenspezifische Erweiterungen (kundeneigene Transaktionen) kann eine eigene Klasse angelegt werden, die dann für alle User gilt.				
	Wird eine kundeneigene Interaktionsklasse angelegt und soll diese auch verwendet werden, muss die Interaktionsklasse in der Tabelle ZPM_CUST1 als aktiv gekennzeichnet werden.				
KTXTNO	25000				
	Anzahl der Knoten bei der noch der Kurztext selektiert und angezeigt werden soll.				
SLWID	PM-01, Feldschlüssel im Auftragsvorgang,				
	nur bei einigen Kunden erforderlich				
Legenden	LEGEND_MALNOTIFICATION: ZPM_MALNOTIFICATION				
	LEGEND_RUNTIME: ZPM_RUNTIME				
	LEGEND_STATUS: ZPM_STATUS				
	Namen der Legenden die in der Web-Transaktion SMW0 hinterlegt werden. Dort müssen diese Namen einen Buchstaben angehängt bekommen, der die Sprache bestimmt, z. B. "D" wie Deutsch, "E" wie Englisch.				
STATORDMESSA	STAT = Status ORD = Order (Auftrag)				
GE	MESSAGE für Nachrichtenklasse:				
	/ALOGIS/PMCP_MESSAGE				
	In der Nachrichtenklasse /ALOGIS/PMCP_MESSAGE steht der Feldinhalt für:				
	Meldungsnummer 001 = I0001E1 Eröffnet				
	Meldungsnummer 002 = I0002F2 Freigegeben				
	Meldungsnummer 003 = I0007D3 Gedruckt				
	Meldungsnummer 004 = I0009R5 Endrückgemeldet				

23

alagis

&	CON	SUL	TING	G

	Meldungsnummer 005 = I0010T4 Teilrückgemeldet					
	Meldungsnummer 006 = I0045A6 Abgeschlossen (technisch)					
	Meldungsnummer 007 = I0046K7 Kaufm. Abgeschlossen					
	Dies sind die Einträge für die Statusanzeige hinter dem Auftrag und Eintrag in der Legende.					
	I0001E1 Eröffnet bedeutet:					
	10001 Status der Tabelle TJ02T					
	E Abkürzung für den Status der angezeigt wird.					
	Eindeutigen Buchstaben wählen.					
	1 Wichtungs – Kennzahl. Diese kann auch zweistellig werden. Wenn sie einstellig ist unbedingt ein Blank "_"einhalten.					
	Eröffnet Status Beschreibung (auch in Kleinbuchstaben möglich)					
	Die Übersetzung erfolgt somit über die Nachrichtenklasse. Dabei braucht nur die Abkürzung für den Status und die Status Beschreibung übersetzt zu werden. Es ist zu beachten, dass die Abkürzung für den Status sinnvoll ist und für die Status der Aufträge eindeutig.					
	Ist es notwendig neue Status zur Anzeige zu bringen, können diese entsprechend wie oben beschrieben in eine neue/andere Nachrichtenklasse aufgenommen werden und diese dann mit Meldungsnummer in dieser Tabelle hinterlegt werden.					
STATREPMESSA	STAT = Status REP = Report (Meldung)					
GE	MESSAGE für Nachrichtenklasse:					
	/ALOGIS/PMCP_MESSAGE					
	In der Nachrichtenklasse /ALOGIS/PMCP_MESSAGE steht der Feldinhalt für:					
	Meldungsnummer 021 = I0068E1 Meldung offen					
	Meldungsnummer 022 = I0070F2 Meldung in Arbeit (freigegeben)					
	Meldungsnummer 023 = 10071Z3 Auftrag zur Meldung					

alagis



zugeordnet Meldungsnummer 024 = 10072A5 Meldung abgeschlossen Meldungsnummer 025 = 10073D4 Meldung gedruckt Dies sind die Einträge für die Statusanzeige hinter der Meldung und Eintrag in der Legende. I0068E1 Meldung offen bedeutet: 10068 Status der Tabelle TJ02T F Abkürzung für den Status der angezeigt wird. Eindeutigen Buchstaben wählen. Wichtungs – Kennzahl. Diese kann auch 1 zweistellig werden. Wenn sie einstellig ist unbedingt ein Blank "_" einhalten. Meldung offen Status Beschreibung (auch in Kleinbuchstaben möglich) Die Übersetzung erfolgt somit über die Nachrichtenklasse. Dabei braucht nur die Abkürzung für den Status und die Status Beschreibung übersetzt zu werden. Es ist zu beachten, dass die Abkürzung für den Status sinnvoll ist und für die Status der Meldung eindeutig. Siehe weiteres wie bei Auftrag. TABPERSNR /ALOGIS/PM HRDAT Tabellenname, für die Tabelle mit den Personaldaten GRAPH_TARGET 95 Obere Bereichsgrenze der Ausfallzeitengraphik AREA_MAX GRAPH TARGET 90 Untere Bereichsgrenze der Ausfallzeitengraphik AREA MIN

alagis

InstandhaltungsCockpit • Technische Beschreibung

Frank Ostwald · Oktober 2009



Nachrichtenk	lasse /ALOGIS/PMCP_MESSAGE aktiv	
Eigenso	haften Nachrichten	
Nachric.	Nachrichtenkurztext	Selbsterklä 🛄
000	**************Status Anzeige Auftrag************************************	× •
001	I0001E1 Eröffnet	
002	10002F2 Freigegeben	Image: A state of the state
003	I0007D3 Gedruckt	Image: A start of the start
004	I0009R5 Endrückgemeldet	Image: A start of the start
005	I0010T4 Teilrückgemeldet	
006	I0045A6 Abgeschlossen (technisch)	Image: A start of the start
007	10046K7 Kaufm. abgeschlossen	¥
008		
020	****************Status Anzeige Meldung************************************	Image: A start of the start
021	I0068E1 Meldung offen	Image: A state of the state
022	I0070F2 Meldung in Arbeit (freigegeben)	Image: A state of the state
023	I0071Z3 Auftrag zur Meldung zugeordnet	Image: A state of the state
024	10072A5 Meldung abgeschlossen	×
025	I0073D4 Meldung gedruckt	Image: A state of the state
030	******************Filter für Störaufträge************************************	×
031	nur mit Bonusrelevanz	Image: A state of the state
032		
033		
Einträge	127 Nachricht 000 - 03	3

Abbildung 15: Nachrichtenklasse – /ALOGIS/PMCP_MESSAGE

3.6. Tabelle – /ALOGIS/PM_HRDAT

In der Tabelle /ALOGIS/PM_HRDAT werden Angaben zu Personen erfasst.

Diese Personalinformationen können in der Sicht "Störmeldungen" verwendet werden.

Wenn Sie das HR-Modul im Einsatz haben, besteht die Möglichkeit, auf den HR-Stammsatz zuzugreifen.

Andernfalls dient die Personalnummer nur zu Informationszwecken, um darzustellen, wer an der Maschine arbeitet.

Hinweis:

Mit der Verwendung der Personalnummer sind keinerlei Auswertungen oder Recherchen zur Personalnummer verbunden.

alagis



 Image: Second system
 Image: Second system

 Image: Second

Abbildung 16: Tabelle /ALOGIS/PM_HRDAT – Namentliche Zuordnung in der Meldungsbearbeitung

/ALOGIS/PM_HRDAT				
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung			
Mandant	Aktueller Mandant			
Personalnr	Personalnummer			
Nachname	Nachname			
Vorname	Vorname			

3.7. Tabelle – /ALOGIS/PM_PL_SH

In der Schichttabelle erfolgt eine Zuordnung der Technischen Plätze (und/oder Equipments) zu den jeweiligen Schichten im angegebenen Zeitintervall.

Diese Tabelle bildet die Grundlage für die grafische Darstellung der Maschinenausfallzeit(en).

	Ker 🕱 🐣 📅 🗟 🛐 🚹 Prültabelle											
1	Tabelle: /ALOGIS/PM_PL_SH Angezeigte Felder: 10 von 10 Feststehende Führungsspalten: 7 Listbreite 0250											
		Mandant	Werk	TP / Equi	Schicht	Wochentag	Tag	von Datum	gültig bis	Dauer	in Min	exklusiv
		400 400	1000 1000	WZM-DMU-050-T-STE-01	1 BIS 3		00 00	00.00.0000 00.00.0000	00.00.0000 00.00.0000	0420 0420		

Abbildung 17: Tabelle /ALOGIS/PM_PL_SH- Beispiel

alagis



ALOGIS/PM_PL_SH						
Spaltenname	Bezeichnung - Bemerkung					
Werk	Werk					
TP / Equi	Angabe von Techn. Platz bzw. Techn. Platz-Struktur, Equipment, Equipment-Struktur					
Schicht	Schichtbezeichnung					
Wochentag	Vochentag					
Tag	Tag					
Von Datum	Gültig von Datum					
Gültig bis	Gültig bis Datum					
Dauer in min	Angabe der Dauer in Minuten					
exklusiv						

Minimalpflege bedeutet:

Die Felder *Werk* (gilt für alle Technischen Plätze und Equipments des Werkes) und *Dauer* (in Minuten).

Unterscheidet sich die *Dauer* pro Schicht, so müssen die Schichten angegeben werden.

Unterscheidet sich die *Dauer* pro Techn. Platz/Equipment, so müssen zum Technischen Objekt entsprechende Einträge erfolgen.

Das Feld Exclusiv verdeutlicht, dass dieser Eintrag nicht berücksichtigt wird.

alagis



4. Legenden

Die Pflege der Legenden erfolgt mit der Transaktion SMW0.

|--|



Abbildung 18: Auswahl

SAP-Web Repository: Objektauswahl					
Binäre Daten für WebRFC					
Objektname	Z*pm*	bis	S		
Objektbeschreibung		bis	<u> </u>		

Abbildung 19: Selektion per Objektname

Selektion des Objektes.



29

alagis

SAP-Web Repository: Objektanzeige						
Objektart: Binäre Daten für WebRFC						
Objektname	Entwkl.	Datum	Beschreibung			
Objektname ZPM_MALNOTIFICATIOND	Entwkl. Z_BC_REP0	Datum 23.10.2006	Beschreibung Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige			
Objektname ZPM_MALNOTIFICATIOND ZPM_RUNTIMED	Entwkl. Z_BC_REP0 Z_BC_REP0	Datum 23.10.2006 23.10.2006	Beschreibung Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit anzeigen			
Objektname ZPM_MALNOTIFICATIOND ZPM_RUNTIMED ZPM_STATUSD	Entwkl. Z_BC_REP0 Z_BC_REP0 Z_BC_REP0	Datum 23.10.2006 23.10.2006 23.10.2006	Beschreibung Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit anzeigen Legende für Z_PM_COCKPIT Status-Anzeige			

Abbildung 20: Zuordnung der Legendenobjekte "D"

Der letzte Buchstabe des Objektnamens steht für die Sprache.

Im obigen Beispiel: "D" für Deutsch und "E" für Englisch.

Die Objektnamen sind in der Tabelle /ALOGIS/PM_CUST1 hinterlegt.

Hinter dem Objektnamen kann sich eine Datei beliebigen Typs (meist Excel oder Powerpoint) verbergen.

Beispiel für Legendenobjekte Deutsch und Englisch:

ĺ	SAP-Web Repository: Objektanzeige						
Objektart Binäre Daten für WebRFC							
I	Objektname	Entwkl.	Datum	Beschreibung			
I	ZPM_MALNOTIFICATIOND	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige			
I	ZPM_MALNOTIFICATIONE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldung Anzeige englisch			
I	ZPM_RUNTIMED	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.10.2006	Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit anzeigen			
I	ZPM_RUNTIMEE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit Anzeige englisch			
I	ZPM_STATUSD	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.10.2006	Legende für Z_PM_COCKPIT Status-Anzeige			
I	ZPM_STATUSE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Status-Anzeige englisch			
I	ZPM_MALNOTIFICATIONC	Z_BC_REPORT	23.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige			

Abbildung 21: Zuordnung der Legendenobjekte "D" und "E"

5. Sprachen

Das InstandhaltungsCockpit wird in den Sprachen "Deutsch" und "Englisch" ausgeliefert und ist beliebig erweiterbar.

alagis



5.1. Texte

Die Pflege der sprachenabhängigen Texte erfolgt mit der Transaktion SE63.

-🔁	\Rightarrow	SE63

⊡ Übersetzung	<u>B</u> earbeiten	<u>S</u> pringen	<u>A</u> rbeitsvorrat	Hilfs <u>m</u> ittel	System	<u>H</u> ilfe		
😵			😋 🙆 🄇	日日日	路 約	008	1 💥 🖉	2
Übersetzui	ng: Einst	ieg						

Abbildung 22: Übersetzung - Einstieg

Beispiel:

 $\ddot{\text{U}}\text{bersetzung} \rightarrow \text{Kurztexte} \rightarrow \text{Nachrichten} \rightarrow \text{Nachrichten/Nachrichtenklasse}$

InstandhaltungsCockpit • Technische Beschreibung

Frank Ostwald • Oktober 2009

alagis

	Übersetzung	<u>B</u> earbeiten	<u>S</u> prin	igen	<u>A</u> rbeitsvorrat	Hilfs <u>m</u> ittel	S	⊻stem	<u>H</u> ilfe
0	<u>K</u> urztexte		Þ	AE	BAP <u>D</u> ictionary		×	1 🌮	01
n	<u>L</u> angtexte		×	<u>A</u> E	3AP		×		
0	Logische <u>(</u>	<u>D</u> bjekte	Þ	<u>0</u> i	berflächen		×		
	<u>B</u> eenden	Umsch	+F3	<u>S</u> o	reen Painter:		×		
	N <u>a</u> chricht	tenklassen		<u>N</u> a	achrichten		F		
	<u>N</u> achricht	ten		<u>T</u> a	abelleneinträge				
				<u> </u>	Inktionsbibliothe	ek	×.		
				<u>B</u> e	enutzerstamm		F		
				St	r <u>u</u> kturen		F		
				H	R-Kurztexte		×.		
				T <u>r</u>	ansaktionen				
				Lo	gische Datenba	anken			
				SE	T/GET-Parame	ter			
				W	eitere Texte		F		

Abbildung 23: Übersetzung - Nachrichtenklasse

Nachrichtenklassen:

/ALOGIS/GUI_MESSAGES /ALOGIS/PMCP_MESSAGE /ALOGIS/PM_DOC_MESSA

Report:

/ALOGIS/PM_COCKPIT

alagis



5.2. Datenelemente und Domäne

Die Pflege der **Datenelemente** und **Domäne** erfolgt mit der Transaktion SE11.

	SE11
--	------

ABAP Dictionary:	Einstieg	
🗗 🏋 🔿 🏣 🖪 🛅		
◯ Datenbanktabelle		
OView		
-		
ODatentyp		
Banakara		
O Domane	VALUGIS/PH_BAS_E	U_START_DATE
८ _४ ० Anzeigen 🥖	Ändern	Anlegen

Abbildung 24: ABAP Dictionary: Einstieg - Domäne

Domäne:

/ALOGIS/PM_BAS_END_START_DATE /ALOGIS/PM_STAUS_GROUP /ALOGIS/TEXT_VERY_LONG



alogis



ABAP Dictionary:	Einstieg
60 🔭 🚭 🖭 🗊	
ODatenbanktabelle	
○ View	
Datentvp	VALOGIS/PM ADVANCE WARNING NOT 🕝
0	
ODomäne	
Opurhalite	
OSuchnilfe	
OSperrobjekt	
ୈନ୍ଦ Anzeigen 🥖	Ändern 🗋 Anlegen

Abbildung 25: ABAP Dictionary: Einstieg - Datentyp

Datenelemente:

/ALOGIS/PM ADVANCE WARNING NOT /ALOGIS/PM_ADVANCE_WARNING_ORD /ALOGIS/PM_BAS_END_START_DATE /ALOGIS/PM_CUST_KEY_WORD /ALOGIS/PM_CUST_OBJECT /ALOGIS/PM_DOCUMENT_KEY /ALOGIS/PM_DOCUMENT_NAME /ALOGIS/PM_DOCUMENT_TYPE /ALOGIS/PM_EXCLUSIVE /ALOGIS/PM_FL_EQUI /ALOGIS/PM_ICON_STATUS_WEIGHT /ALOGIS/PM_SHIFT /ALOGIS/PM_STATUS_COMBINATION /ALOGIS/PM_STAUS_GROUP /ALOGIS/PM_TIME_CRITICAL_FLAG /ALOGIS/TEXT_VERY_LONG



34

alagis

5.3. Tabellen

Tabelle: /ALOGIS/PM_MAPA

In der Wartungsplan-*Tabelle /ALOGIS/PM_MAPA* werden die Wartungsplanstrategien sprachenabhängig gepflegt.

Siehe Punkt 3.4.

Tabelle: /ALOGIS/PM_STAT1

Die Tabelle /ALOGIS/PM_STAT1 wurde in der Sprache "D" gepflegt und ist für **alle** Sprachen gültig. Eine mehrsprachige Pflege ist möglich, aber nicht erforderlich.

Erforderlichen Erweiterungen können in "D" oder anderen Sprachen erfolgen.

Tabelle: /ALOGIS/PM_STAT2

Die **Status-Kurzbezeichnungen** der Tabellen /*ALOGIS/PM_STAT1* und /*ALOGIS/PM_STAT2* müssen identisch sein.

5.4. Legenden

Die Pflege der Legenden erfolgt mit der Transaktion *SMW0* und ist unter Punkt: **4. Legenden** beschrieben.

Legendenobjekte Deutsch und Englisch - beliebig erweiterbar.

s/	SAP-Web Repository: Objektanzeige						
Objektart Binäre Daten für WebRFC							
C)bjektname	Entwkl.	Datum	Beschreibung			
Z	PM_MALNOTIFICATIOND	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige			
Z	PM_MALNOTIFICATIONE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldung Anzeige englisch			
Z	PM_RUNTIMED	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.10.2006	Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit anzeigen			
Z	PM_RUNTIMEE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Laufzeit Anzeige englisch			
Z	PM_STATUSD	ZALOGIS_PMCOCKPIT	23.10.2006	Legende für Z_PM_COCKPIT Status-Anzeige			
Ž.	PM_STATUSE	ZALOGIS_PMCOCKPIT	07.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Status-Anzeige englisch			
Z	PM_MALNOTIFICATIONC	Z_BC_REPORT	23.11.2007	Legende für Z_PM_COCKPIT Störmeldungen Anzeige			

Abbildung 26: Zuordnung der Legendenobjekte "D" und "E"

alagis



6. Release - Info

Release- Informationen zum InstandhaltungsCockpit. Unter:

System \rightarrow Status \rightarrow SAP-Systemdaten ...

... finden Sie die System-Informationen.

Mandant	200		Vorige	Anmel	dung (39.10.	2009 1	2:58:36		
Benutzer	Benutzer WACHHOLZ		Anmel	Anmeldung		12.10.	2009 1	6:11:50		
Sprache DE		Systemzeit				16:11:54				
AP-Daten /	/									
Repository-Daten SAP-Systemdaten										
Transaktion SESS			SION_MANA	ION_MANA Komponentenversion SAP ECC 6.0				CC 6.0		
Programm(Dynpro) SAPLSMTR_NAV										
Dynpronur 🕞 System: Komponenteninformationen										
Programm										
Oberfläch	berfläche		Release	Level	Hochstes Su	ppor	Kurzbesi	chreibung de	ar Softv	warekomp
SAP_ABA		700	0017	SAPKA70017	/	Anwendu	ingsübergre	ifende	Kompone	
		700	0017	SAPKB70017		SAP Basiskomponente				
	PI_BASIS		2006_1_700	0007	SAPKIPYM07		Basis Pli	Jg-In (PI_BA	SIS) 2I	006_1_700
Rechnerdater ST-PI		2005_1_700	0002	SAPKITLQI2		SAP Solu	ition Tools P	lug-In		
Betriebss	bssy sap_bw		700	0019	SAPKW70019		SAP Net	Veaver BI 7.	0	
Maschine	schiner SAP_AP		700	0014	SAPKNA7014		SAP App	lication Platf	orm	
Servernar	am SAP_HR		600	0007	SAPKE60007 Personalwirtscha		wirtschaft			
Plattform-	m-I SAP_APPL		600	0014	SAPKH60014		Logistik	und Rechnui	ngswe	sen
			1					-		

Abbildung 27: System - Status

Entscheidend sind die Softwarekomponenten: **SAP_BASIS** und **SAP_APPL** und deren **Release**(stand)

Softwarekomponente	Release	Level	Höchstes Suppor	Kurzbeschreibung der Softwarekompon
SAP_BASIS	700	0017	SAPKB70017	SAP Basiskomponente
SAP_APPL	600	0014	SAPKH60014	Logistik und Rechnungswesen

Mit einem höherem Release (siehe nachfolgende Darstellung) wird ein "NEUER" Transportauftrag zum InstandhaltungsCockpit fällig, da SAP hier einiges in den PM-Datenstrukturen (z.B. VQMEL) geändert/erweitert hat.

36

alagis



Softwarekomponente	Release	Level	Höchstes Suppo_	Kurzbeschreibung der Softwarekompo
SAP_BASIS	701	0001	SAPKB70101	SAP Basiskomponente
SAP_APPL	604	0000	-	Logistik und Rechnungswesen

Bitte informieren Sie uns.

Wir senden Ihnen einen "NEUEN" Transportauftrag zum InstandhaltungsCockpit zu.